INGENIERÍA MECATRÓNICA



DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

ELECTRÓNICA DE POTENCIA

CAPTURE CIS LITE

MOSFET Incremental Conmutador

Contenido

COMPETENCIA/OBJETIVO	2
·	
PALABRAS CLAVE	2
INTRODUCCIÓN TEÓRICA	2
INVESTIGACIÓN PREVIA	7
EXPERIMENTOS	10
EXPERIMENTO 2. RESPUESTA A ALTA FRECUENCIA	13
[REFERENCIAS]	16



COMPETENCIA/OBJETIVO

Identificar los factores que afectan la frecuencia de conmutación del MOSFET incremental.

PALABRAS CLAVE

- Conmutación.
- MOSFET.
- Potencia.
- Tiempo.
- Reactancia.

INTRODUCCIÓN TFÓRICA

El MOSFET de potencia es más rápido que otros dispositivos usados en electrónica de potencia como lo son los tiristores, transistores bipolares, etc.:

• Los MOSFET de potencia son dispositivos de conducción unipolar. En ellos, los niveles de corriente conducida no están asociados al aumento de la concentración de portadores minoritarios, que luego son difíciles de eliminar para que el dispositivo deje de conducir

• La limitación en la rapidez está asociada a la carga de las capacidades parásitas del dispositivo

• Hay, esencialmente tres:

• C_{gs}, capacidad de lineal

• C_{ds}, capacidad Miller, no lineal, muy importante

*Los fabricantes de MOSFET de potencia suministran información de tres capacidades distintas de las anteriores, pero relacionadas con ellas: $- C_{iss} = C_{gs} + C_{gd} \text{ con V}_{ds} = 0 \text{ (\approx capacidad de entrada)}$ $- C_{rss} = C_{dg} \text{ (capacidad Miller)}$ $- C_{oss} = C_{ds} + C_{dg} \text{ (\approx capacidad de salida)}$

INVESTIGACIÓN PREVIA


La carga y la descarga de estas capacidades parásitas generan pérdidas que condicionan las máximas frecuencias de conmutación de los MOSFET de potencia:

En la carga de C:


- Energía perdida en $R = 0.5 C(V1)^2$
- Energía almacenada en $C = 0.5 C(V1)^2$

En la descarga de C:

- Energía perdida en $R = 0.5 C(V1)^2$
- Energía total perdida: $C(V1)^2 = V1(QCV1)$




Además, en general estas capacidades parásitas retrasan las variaciones de tensión, ocasionando en muchos circuitos convivencia entre tensión y corriente, lo que implica pérdidas en el proceso de conmutación.



Análisis de una conmutación típica en conversión de energía:

- Con carga inductiva.
- Con diodo de enclavamiento.
- Suponiendo diodo ideal.




- · Situación de partida:
- Transistor sin conducir (en bloqueo) y diodo en conducción
- Por tanto:


$$\triangleright \lor_{DG} = \lor_{2}, \lor_{DS} = \lor_{2} \lor \lor_{GS} = 0$$


$$> i_{DT} = 0 \text{ y } i_{D} = I_{L}$$


- En esa situación, el interruptor pasa de "B" a "A"




EL MOSFET DE POTENCIA








- La corriente que da la fuente V_1 es aproximadamente constante entre t_0 y t_3 (comienzo de una exponencial, con $I_{V1} \approx V_1/R)$
- De t_o a t_o , la corriente l_{v_1} se ha encargado esencialmente en cargar C_{gs} . Se ha suministrado una carga eléctrica Q_{gs}
- De t_2 a t_3 , la corriente $I_{\nu 1}$ se ha encargado en invertir la carga de C_{dg} . Se ha suministrado una carga eléctrica Q_{dg}
- Hasta que V_{GS} = V_1 se sigue suministrando carga. Q_g es el valor total (incluyendo Q_{g_1} y $Q_{g_2})$
- Para un determinado sistema de gobiemo (V, y R), cuanto menores sean Q_{gs}, Q_{gg} y Q_g más rápido será el transistor
- Obviamente $t_2 t_0 \approx Q_{gi}RN_1$, $t_3 t_2 \approx Q_{gg}RN_1$ y $P_{v_1} = V_1Q_gf_s$, siendo f_s la frecuencia de conmutación





 Valoración de la rapidez de un dispositivo por la "carga de puerta": Información de los fabricantes

IRF 540

DE POTENCIA

MOSFET

급

MOSFET DE POTENCIA

ᆸ

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Q _{p(tot)} Q _{ps} Q _{pd}	Total gate charge Gate-source charge Gate-drain (Miller) charge	I _D = 17 A; V _{DD} = 80 V; V _{GS} = 10 V		111	65 10 29	nC nC nC


SIEMENS BUZ80 MOSFET de ≈1984


Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Qg Qgs Qgd	Total Gate Charge Gate-Source Charge Gate-Drain Charge	V _{DD} = 400 V I _D = 3 A V _{GS} = 10 V		42 6 17	55	nC nC nC


(Infineon SPD04N80C3

Gate Charge Characteristics	MOS	FET de los años 2	2000	,		
Gate to source charge	Qgs	V _{DD} =640V, I _D =4A		2.4	-	пC
Gate to drain charge	Q _{gd}		-	11	-	
Gate charge total	Qg	V _{DD} =640V, I _D =4A,	-	20	26	
		V _{GS} =0 to 10V				
Gate plateau voltage	V _(plateau)	V _{DD} =640V, I _D =4A	-	6	-	٧

• Otro tipo de información suministrada por los fabricantes: conmutación con carga resistiva









	N-channel TrenchMOS™ transistor			IRF540, IRF540S			
F	INNING		SOT78 (TO220AB) S	OT404 (D ² P.	T404 (D ⁷ PAK)		
[PIN	DESCRIPTION	tab T (*) (2	0		
	1	gate			_		
	2	drain1					
	3	source	1 1/	k. T	į I		
	lab	drain	123	ų,	s		
IERMA	L RE	SISTANCES					
YMBOL	PARA	METER	CONDITIONS	MI	N. TYP.	MAX.	UNIT
lh j-mb		nal resistance junction			-	1.5	K/W
this		unting base nal resistance junction	SOT78 package, in free air		60	-	кw
	to am	bient	SOT404 package, pcb mounted, m footprint	ninimum -	50	-	K/W

MOSFET DE POTENCIA


ᆸ

EXPERIMENTOS


EXPERIMENTO 1. RESPUESTA A BAJA FRECUENCIA

Arme el circuito mostrado, en el siguiente diagrama, la fuente de señal deberá ser de 60Hz, tensión 0 a 5V. Observe la tensión VDS y compárela con la tensión de entrada, realice un acercamiento para identificar con precisión la forma de onda de salida. Incremente la frecuencia de la señal y determine la frecuencia máxima de conmutación del MOSFET. Será bien valorado si utiliza un microcontrolador para generar la frecuencia variable.


Visualice las formas de onda de encendido y apagado del MOSFET, esto lo puede medir con el osciloscopio entre drenador y fuente.









f = 120 Hz




f = 240 Hz




 $f = 480 \, Hz$








f = 2 kHz




A partir de los 10 kHz, se empieza a distorsionar la señal de salida un poco, ya que no alcanza a mantener de forma constante la parte alta de la señal digital.

$$f = 10 \, kHz$$




Al alcanzar los 20kHz, la señal de salida se ve cada vez más y más distorsionada.

$$f = 20 \, kHz$$



Para cuando llegue a los 50kHz, la señal ya se habrá distorsionado completamente, por lo que podemos concluir que la señal de salida llega a formarse correctamente a frecuencias bajas, antes de los 10kHz.


$$f = 50 \, kHz$$



EXPERIMENTO 2. RESPUESTA A ALTA FRECUENCIA

Armar el circuito mostrado en el siguiente diagrama e incrementar la frecuencia de la señal para determinar la frecuencia máxima de conmutación del MOSFET. Además, habrá que observar la tensión VDS y compararla con la tensión de entrada realizando un acercamiento para identificar con precisión la forma de onda de salida. Visualizar las formas de onda de encendido y apagado del MOSFET, esto se puede medir con el osciloscopio entre drenador (drain) y fuente (source). Finalmente hay que calcular la

potencia de disipación del MOSFET y medir el tiempo de establecimiento de la tensión de compuerta para determinar la frecuencia máxima de conmutación.




Q2

TIP42


÷0

4N47




R6 330






 $f = 10 \ kHz$



 $f = 50 \, kHz$



[REFERENCIAS]

Electrónica: Teoría de los circuitos y dispositivos electrónicos, 10 Ed., Robert L. Boylestad Louis Nashelsky, 2009.

El MOSFET de Potencia, 2018.,

https://www.monografias.com/trabajos104/mosfet-potencia/mosfet-potencia

